

### Label Kontrolü

İçeriği sabit kalıp değiştirilmeyecek bilgilerin görüntülenmesinde kullanılır. Text özelliği ile görüntülenecek metin belirlenir.

#### Örnek:

# LinkLabel Kontrolü

Tıklandığında herhangi bir web adresi yada mail adresini açan label nesnesidir. LinkLabel nesnesinin Links özelliğine Add metodu ile web adresi girilerek hedef site yada mail adresi belirlenir.

```
Program Adı: Bilgisayar Programcılığı
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
                                                                                         Ders Adı: Görsel Programlama
                                                                                         Web Sitesi: luleburgazmyo.klu.edu.tr
    linkLabel1.Links.Add(0, 24, "https://luleburgazmyo.klu.edu.tr");
                                                                                         E-Posta: Imyo@klu.edu.tr
    linkLabel2.Links.Add(0, 15, "lmyo@klu.edu.tr");
                                                                                         Bu dersin içerikleri, 5846 no'lu Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu ile
}
1 basvuru
private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    System.Diagnostics.Process.Start(e.Link.LinkData.ToString());
    linkLabel1.LinkVisited = true;
}
1 başvuru
private void linkLabel2_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    System.Diagnostics.Process.Start("mailto:lmyo@klu.edu.tr?subject= Ders-1 Hakkında");
    linkLabel2.LinkVisited = true;
```



### textBox Kontrolü


İçeriği değiştirilebilecek bilgilerin görüntülenmesi amacı ile kullanılır. Bilgi girişi amacıyla da kullanılır. Text özelliği ile görüntülenecek yada girişi yapılacak metin belirlenir.

- MultiLine özelliği True yapılarak bir satırdan daha uzun olan metinlerin daha fazla satırda görüntülenmesi sağlanabilir.
- ScrollBars özelliği ile textbox nesnemiz multiline modundayken kaydırma çubukları eklenebilir. Vertical -> Dikey , Horizontal -> Yatay , Both ise hem Dikey hem Yatay kaydırma çubuğu eklemek içindir.
- PasswordChar özelliği ile textbox içerisine girilen bilginin gizlenip başkaları tarafından görülmemesi amacıyla kullanılır. Örneğin buraya \* karakteri girilirse yazılanlar \* karakteri şeklinde görülür.
- ReadOnly özelliği False iken yazı girişi yapılabilir. Ancak True konumunda ise yazı girişi yapılamaz, textbox içerisindeki bilgiler yalnız okunabilir.
- Lines özelliği Textbox içerisine girilen satırların String() Dizi olarak saklanması amacıyla kullanılır. Textbox içerisine girilen satır sayısına Lines özelliğinin Length metodu ile ulaşılabilir.

# Örnekler


Button1'e basıldığında textBox1'e girilen her bir satırı, ListBox1'e eleman olarak aktaran program.

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
   int i;
   for(i=0;i<textBox1.Lines.Length;i++)
   {
      listBox1.Items.Add(textBox1.Lines[i]);
   }
}</pre>
```



textBox1'e girilen yazıyı tersine çeviren program.

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    char[] dizi = textBox1.Text.ToCharArray();
    Array.Reverse(dizi);
    string tersi = new string(dizi);
    textBox2.Text = tersi;
}
```





# textBox Kontrolünün Metodları

Cut : Seçili olan metni keserek taşınmak üzere hafızaya alır.


Copy: Seçili olan metni seçerek kopyalamak üzere hafızaya alır.

Paste: Hafızada olan metni yapıştırır.

Undo: Son yapılan işlemi geri alır.

Clear : Textbox içerisindeki yazıyı temizleyerek siler.

Dispose: Textbox nesnesini siler.



Örnek olarak bir textbox içerisinde temel işlemleri gerçekleştirelim. Projemize yazı rengini değiştirmek için bir adet ColorDialog nesnesi, yazı tipini değiştirmek içinde bir adet FontDialog nesnesi ekleyelim.

```
private void btn_kes_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (textBox1.SelectionLength > 0)
        textBox1.Cut();
    else
        MessageBox.Show("Secili Alan Yok");
}

lbssyuru
private void btn_kopyala_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (textBox1.SelectionLength > 0)
        textBox1.Copy();
    else
        MessageBox.Show("Secili Alan Yok");
}

lbssyuru
private void btn_yapistir_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Paste();
}

lbssyuru
private void btn_gerial_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Undo();
}
```

```
private void btn_yazitipi_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        textBox1.Font = fontDialog1.Font;
}

lbapvuru
private void btn_yazirengi_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        textBox1.ForeColor = colorDialog1.Color;
}

lbapvuru
private void btn_kalin_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Font = new Font(Font, FontStyle.Bold);
}

lbapvuru
private void btn_egik_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Font = new Font(Font, FontStyle.Italic);
}

lbapvuru
private void btn_alticizili_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Font = new Font(Font, FontStyle.Underline);
}
```



### button Kontrolü

Bir işlemi, olayı gerçekleştirmek amacı ile kullanılan nesnedir.

- Image buton nesnesinin üzerinde görüntülenecek olan resmi belirler.
- TabStop Buton nesnesinin TAB tuşu ile aktifleştirilebilmesini sağlar.
- Tablndex ise TAB tuşuna basıldığında nesnelerin hangi sıra ile aktifleşeceğini belirler. Bu özelliği nesnenin sıra numarası yazılır. Tablndex değerleri 0'dan başlamak üzere yazılır.

```
Color renk;
                                           1 başvuru
Click bir defa tıklama olayıdır.
                                           private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
DoubleClick çift tıklama olayıdır.
                                               renk = button1.BackColor;
MouseMove Farenin
                           imleci buton }
                               geldiğinde <sup>1 başvuru</sup>
 nesnesinin
               üzerine
                                           private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
 gerçekleşen olaydır.
MouseLeave Farenin imleci
                                    buton
                                              button1.BackColor = Color.DarkGray;
 nesnesinin
               üzerinden
                              ayrıldığında }
 gerçekleşen olaydır.
                                           1 basvuru
                                           private void button1 MouseLeave(object sender, EventArgs e)
                                               button1.BackColor = renk;
```

### comboBox Kontrolü

İçerisindeki değerleri açılabilen liste şeklinde görüntüleyen nesnedir. Comboboxiçerisindeki elemanlara index numaraları yardımı ile ulaşılabilir. İlk eleman 0 index numarası ile belirtilir.

#### ComboBox Kontrolünün Özellikleri

- Items: Combobox içerisinde değer listesini eklemek amacı ile kullanılır.
- Text: Comboboxta tıklanmadan önce combobox içerisinde görüntülenen metindir.
- SelectedIndex : Combobox içerisinde seçili olan elemanın index numarasını verir
- Sorted: true değeri aldığında combobox içerisindeki elamanların sıralı şekilde listelenmesini sağlar.



### comboBox Kontrolü

#### ComboBox Kontrolünün Metodları

Items özelliği aşağıdaki metodları içerir.

- Add : Combobox içerisine belirtilen değeri listesinin sonuna eklemek amacı ile kullanılır.
- Remove: Combobox içerisindeki belirtilen değeri silmek amacı ile kullanılır.
- RemoveAt : Combobox içerisindeki belirtilen index numaralı değeri silmek amacı ile kullanılır.
- Count : Combobox içerisindeki değer sayısını verir.
- Insert : Combobox içerisine belirtilen değeri listenin istenilen bir yerine eklemek amacı ile kullanılır.
- · Clear: Combobox içirisindeki değerlerin hepsini siler.
- Contains: Eğer belirtilen değer mevcutsa True sonucunu, mevcut değilse False değerini döndürür.
- CopyTo : Belirtilen elemanı bir dizi içerisine kopyalayarak aktarmak amacı ile kullanılır.

# Örnek

```
private void btn_ekle_Click(object sender, EventArgs e)
    for(byte i=0;i<=100;i++)
        if (i % 2 == 0)
            comboBox1.Items.Add(i);
    label1.Text = comboBox1.Items.Count + " adet eleman var";
    comboBox1.SelectedIndex = 0;
                                                                                               Seçili Eleman 48
private void btn_yerlestir_Click(object sender, EventArgs e)
    comboBox1.Items.Insert(0, -1);
                                                                       private void btn_temizle_Click(object sender, EventArgs e)
    label1.Text = comboBox1.Items.Count + " adet eleman var";
    comboBox1.SelectedIndex = 0;
                                                                           comboBox1.Items.Clear();
                                                                           label1.Text = comboBox1.Items.Count + " adet eleman var";
                                                                       private void btn_sil_Click(object sender, EventArgs e)
                                                                           if (comboBox1.SelectedIndex > 0)
                                                                               comboBox1.Items.RemoveAt(comboBox1.SelectedIndex);
                                                                                comboBox1.Items.Remove(comboBox1.SelectedItem);
                                                                           label1.Text = comboBox1.Items.Count + " adet eleman var";
label2.Text = "Seçili Eleman " + comboBox1.SelectedItem;
                                                                       private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
                                                                           label2.Text = "Seçili Eleman " + comboBox1.SelectedItem;
```



### listBox Kontrolü

İçindeki değerleri liste şeklinde görüntüleyen nesnedir.

```
int i;
Boolean bulundu - false;
                                                                 listBox nesnesinin özellik, metot
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
   for(i=0;i<=100;i++)
                                                                 ve olayları comboBox ile hemen
   { listBox1.Items.Add(i); }
                                                                 hemen aynıdır.
private void btn_ara_Click(object sender, EventArgs e)
   for(i=0;i<=listBox1.Items.Count-1;i++)</pre>
       if(textBox1.Text==listBox1.Items[i].ToString())
                                                                              39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
           bulundu = true;
           listBox1.SelectedIndex = Convert.ToInt32(listBox1.Items[i]);
                                                                                                  Bulundu
   if (bulundu == true)
       MessageBox.Show("Bulundu");
                                                                                                    Tamam
                                                                              50
                                                                                        Ara
       MessageBox.Show("Bulunamad1");
   bulundu = false;
```

# Drag and Drop Olayları

Bir nesnenin içerisindeki içeriği alıp başka bir nesnenin içerisine taşımaya drag and drop yada sürükle ve bırak denilir. Bir Listbox nesnesi içerisinde sürükle ve bırak olayını gerçekleştirebilmek için öncelikle AllowDrop özelliğinin True olarak ayarlanması gerekmektedir. Aksi taktirde sürükle ve bırak işlemi gerçekleşmez.

- · All: Veri kopyalanır, sürükleme kaynağından silinir ve hedefe bırakılır.
- Copy: Sürükleme kaynağındaki veri kopyalanarak hedefe bırakılır.
- Link: Sürükleme kaynağındaki veri hedef nesneye bağlanır.
- Move : Sürükleme kaynağındaki veri taşınarak hedefe bırakılır.
- · None: Hedef nesne sürüklenip bırakılan verileri kabul etmez.
- Scroll: Hedef nesnede kaydırma yapıldığını bildirir.



## Örnek

```
Form1
                                                                                                     private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    for (byte i = 1; i <= 10; i++)
        listBox1.Items.Add(i):
                                                                                  10
private void listBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    if (listBox1.Items.Count == 0) return;
    string deger = listBox1.Items[listBox1.IndexFromPoint(e.X, e.Y)].ToString();
    if (DoDragDrop(deger, DragDropEffects.All) == DragDropEffects.All)
        listBox1.Items.RemoveAt(listBox1.IndexFromPoint(e.X, e.Y));
                                                                               IndexFrontPoint metodunu kullanarak
                                                                               belirtilen X ve Y koordinatlarında listbox
                                                                               nesnesinin hangi index numaralı değeri
1 başvuru
                                                                               olduğunun kontrolü yapılarak listbox'ın
private void listBox2_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
                                                                               içindeki ilgili elemanı deger adlı
                                                                               değişkene aktarılır.
    if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.StringFormat))
        listBox2.Items.Add(e.Data.GetData(DataFormats.StringFormat));
                                                                               DoDragDrop metodu taşıma işleminin
                                                                               baslamasını sağlar.
1 başvuru
                                                                               DragDropEffects, taşınacak olan verinin
private void listBox2_DragOver(object sender, DragEventArgs e)
                                                                               nasıl taşınacağını belirler. Alabileceği
                                                                               değerler;
    e.Effect = DragDropEffects.All;
```

### checkBox Kontrolü

İki ya da üç duruma sahip olabilen, onay ve seçim işlemleri için kullanılan bir nesnedir.

#### checkBox Kontrolünün Özellikleri


- Checked: True değerini aldığında checkBox nesnesi işaretlidir. False değerini aldığında ise işaretli değildir.
- CheckState: Üç adet değer alır. Unchecked(İşaretsiz), Checked(İşaretli), Indeterminate(Belirsiz)
- ThreeState: checkBox'ın Checked,Unchecked şeklinde iki değer değilde checkstate te belirtilen üç değeri alabilmesini sağlar.
- FlatStyle : checkBox nesnesinin görünüm şeklini değiştirir. Aldığı değerler Flat , Popup, Standart, System şeklindedir.

#### checkBox Kontrolünün Olayları

CheckedChange : checkBox nesnesinin durumu değiştirildiğinde gerçekleşen olaydır



# Örnek




```
private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Font = new Font(textBox1.Font.Name, textBox1.Font.Size, textBox1.Font.Style ^ FontStyle.Bold);
}


lbaşvuru
private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Font = new Font(textBox1.Font.Name, textBox1.Font.Size, textBox1.Font.Style ^ FontStyle.Italic);
}

lbaşvuru
private void checkBox3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Font = new Font(textBox1.Font.Name, textBox1.Font.Size, textBox1.Font.Style ^ FontStyle.Underline);
}
```

### radioButton Kontrolü

Birden fazla seçenekten yalnızca birini seçme durumlarında kullanılan nesnedir. Form üzerine aynı anda eklenen birden fazla radioButton içerisinden yalnızca biri seçili olabilir.





```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    if (radioButton1.Checked)
        MessageBox.Show("En çok kullandığınız dil C#.Net");
                                                                       private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    else if (radioButton2.Checked)
       MessageBox.Show("En çok kullandığınız dil Vb.Net");
                                                                          foreach (Control radio in groupBox1.Controls)
    else if (radioButton3.Checked)
       MessageBox.Show("En çok kullandığınız dil Asp.Net");
                                                                              RadioButton rdb = (RadioButton)(radio);
                                                                              if (rdb.Checked)
    else if (radioButton4.Checked)
                                                                                  MessageBox.Show("En çok kullandığınız dil " + rdb.Text);
       MessageBox.Show("En çok kullandığınız dil Iron Python");
    else if (radioButton5.Checked)
       MessageBox.Show("En çok kullandığınız dil Java");
    else if (radioButton6.Checked)
        MessageBox.Show("En çok kullandığınız dil C++");
```